



DP2170-3

- Dégagement par le haut
- Dégagement par l'avant


Lors de l'impression pour le format :
Utiliser le format de papier : A4
Échelle : 100 % ou "taille réelle"
Orientation : Paysage



↑
emplacement du boulon
de montage

↑
emplacement du boulon
de montage

↑
emplacement du boulon
de montage



Mesurer l'échelle pour confirmer la taille de l'impression

